ラダー型スタンダードタイヤチェーン

取 扱 説 明 書



はじめに

この取扱説明書は、ラダー型スタンダードタイヤチェーン「ジーニードFG」を 正しくご使用いただくために、製品の特徴と取扱方法を説明したものです。 既に類似の製品をご使用になられた経験をお持ちの方を含めて、ジーニードFG をご使用になる前に必ずお読み下さい。お読みになった後は、ジーニードFGと ともに保管し、ご使用中にわからないことや具合の悪いことが起きたとき読み 返して下さい。本製品を譲られる場合は、次に使用される方のために本取扱説 明書も併せてお渡し下さい。

また、本取扱説明書をお読みになられた上で、ご不明な点がございましたら、 販売店もしくは、本取扱説明書記載のお客様相談窓口までお問合わせ下さい。

安全上の 注 意

使用服度

裝着方法

取り外し 法

保管方法

血急修理

タイヤサイズ 谪 合 表

こんな 亡きは?

走行刀 ポイント

安全上刀 注 意

安全上の注意

で使用の前に、この取扱説明書をよく読んで、指示に従い正しくで使用下さい。タイヤチェーンは消耗品ですので不適当なで使用方法によっては、本来の寿命より早く磨耗してしまいます。

•

警告

誤った取扱いをすると、人が死亡又は損傷を 負う可能性が想定される内容を示します。

この製品は雪路で自動車のタイヤへ取り付けて使用する補助具です。製品のご使用方法や自動車の運転方法によっては、ご使用になる方や他の方々への死傷事故や物損事故を引き起こす恐れがあります。本書ではそのような損傷を防止する為◆警告本注意の事柄を説明していますが、本書に記載してある事柄に関わらず、より一層の安全運転を行う必要があります。又、当製品をご購入後直ちに内容物の確認をして下さい。製品のご使用後における付属品不足や、チェーン本体の製品異常等のクレームにはお受けできません。予めご了承下さい。

取り外上

休官门运

施急修理

3/1771/X 適合表

亡きは? 走 行 の ◆本製品は乗用車専用です。

※但し車両重量1.8t未満

貨物自動車全般やトラック(1BOXバン含む)には使用出来ません。無理に使用されるとチェーンの破損や事故の恐れがあります。



◆取り付け、取り外しは安全な場所で行って下さい。

坂道、路肩(一般/高速道路)等での作業は 事故の原因となり大変危険です。作業は安全 が確保できる平坦な所やチェーン脱着所等で 行って下さい。



◆異種チェーンや片輪のみの装着は行わないで下さい。

走行中に自動車がコントロールを失い死傷事故や物損事故を引き起こす恐れがあります。



◆チェーンの装着が前輪の場合と後輪の場合で走 行の特性が大きく変わります。

前輪に装着:雪路の下り坂では急ブレーキや急ハンドルによって後輪が滑り出すことがあります。

後輪に装着:前輪にチェーンを装着していない為、ブレーキやハンドルの効きが悪く急発進時には後輪が左右に振られる恐れがあります。

◆フックやサイドバンドが全て確実に装着してあることを確認して下さい。

装着が不完全なままで走行すると十分な 性能を発揮しないばかりか、チェーン破 損や死傷事故や物損事故を引き起こす恐 れがあります。



◆時速30km/h以上で走行しないで下さい

時速30km/h以上で走行されますとチェーンが遠心力で膨らみ、車体と接触する恐れがあると共に耐久性を著しく低下させ、早期破損の原因となり車両事故等につながる恐れがあります。



◆急発進、急加速、急ブレーキ、 急ハンドルは危険です。

やむをえずこのような運転操作を 行った場合は、安全な場所に停止 してチェーンの状態を確認して下 さい。

マ、急な操作を行いますと車体への接触、異常摩耗等により早期破損の原因と なり車両事故等につながる恐れがあります。



安全上の注 意

使用眼度

各部刀名称

裝着方法

取り外し方法

保管方法

応急修理

タイヤサイズ 適 こっさ おっこ さき 行 の

安全上の 注 意

使用眼度

各部刀名称

装着方法

取り外し方法

保管方法

庇急修理

◆空転は絶対にさせないで下さい。

空転(タイヤの空回り)を行うとチェーンに 無理な力がかかり、破損の原因となります。 このような場合、一旦アクセルを緩め、再度 ゆっくりと操作して下さい。



◆雪がなくなったら、出来る限り速やかにチェーンを取り外して下さい。

無雪路ではチェーンが破損し易いだけでなく、車両の走行性能が極端に低下し死傷事故 や物損事故を引き起こす恐れがあります。




↑ 注意

誤った取扱いをすると、人が損傷を負ったり物的損傷の発生が想定される内容を示します。

▲タイヤと周辺のクリアランスは3cm以上必要です。

停車状態で接触していなくても、走行中の遠心力によりチェーンが浮き上がることがあります。必ずタイヤ周辺のクリアランスが3cm以上であることを確認してから装着して下さい。またFF車の場合はハンドルを切ることによってもクリアランスが変化しますので、左右いっぱいに切った状態でも再度確認して下さい。



輸入車(特に欧州車)及び、国産スポーティ車 (タイヤ、フェンダー間が狭い車輌)



企注意

特に輸入車、スポーティ車等は路面状況により 車体が大きく沈み込んだ際にタイヤチェーンと フェンダーが干渉する可能性が高くなりますの で予めご了承下さい。

▲1BOX/ミニバン車タイプは乗用車タイプに比べ、エンジンなどの荷重物が前輪部に集中し、車体の重心が高い事から、

後輪重量は軽く前後の重量バランスが良くありません。

また、乗車人数や乗車位置によって重量バランスが大きく変わりますので、走行特性が変化しやすく、走行時は特に注意が必要です。 又、車両重量が重くなれば、摩耗が激しくなりますので製品使用限度(P.6参照)は軽量車両と比較しますと、短くなります。

▲ホイールキャップは取り外してから装着して下さい。

走行時はタイヤチェーンの回転移動によりホイールキャップに傷が付く恐れがあります。 また、アルミホイール装着車の場合タイヤとホイールの形状によってはホイールやタイヤサイド面に傷の付く恐れがあります。



▲チェーンを装着している時は、非舗装道路(段差、縁石、砂利道、わだち、オフロード等)を 走行しないで下さい。

チェーンが切れたり、外れたりし、コントロールを失って、死傷事故や物損事故を引き起こす恐れがあります。又、タイヤトレッド面にチェーンが食い込みタイヤ自体を損傷する恐れがありますので十分注意して下さい。



▲急激な運転操作を行った場合や走行中に異音が発生 した場合、停止して装着状態を確認して下さい。

異常が考えられる場合は安全な場所まで徐行し、チェーンの状態を確認して下さい。装着状態に異常が考えられる場合は再度付け直し、チェーンが切れた場合、必要な応急修理(P.12参照)を行い、別の箇所にも異常がないかの確認を行って下さい。応急修理が不可能な場合や、別の箇所が使用限度(P.6参照)を超えている場合は使用を中止して下さい。

▲駐車時は必ず輪止め等で動かないように処置して下さい。

降雪状況下ではサイドブレーキを使用しますと凍結により解除出来 なくなる恐れがあります。 安全上仍 注 意

使用服度

各部刀名称

装着方法

取り外し 方 法

呆管方法

施急修理

タイヤサイズ 適 合 表 こ ん な こ ささは? 安全上の 注 意

使用眼度

各部刀名称

装着方法

取り外し方法

保管方法

施急修理

▲スノーヘルパー (雪道脱出 具)との併用はお避け下さい。

金属製、樹脂製にかかわらずチェーンを装着 しての併用はチェーンの破損及び車体への損 傷を引き起こす恐れがあります。



▲本製品を使用した場合タイヤ表面が変形・削れ等の破損が起きる可能性があります。予めご了承下さい。

特にタイヤの溝が極度に減っている車にはご使用しないで下さい。

使用限度

●チェーンの線径が50%以上消耗した場合は使用を中止して下さい。それ以上走行されますとチェーンが走行中に切断し、車両事故等に至る恐れがあります。(チェーンの摩耗を常に確認して下さい。)



- ●やむを得ず無雪路(薄雪路を含めチェーンが直接アスファルト等の 地面に接地する場合)を走行される場合、約30km/hの速度であれ ば走行距離は約30kmが限界です。(装着車両の重量及び乗車人員に より、走行距離は若干の変動は生じます。)
- ※常に使用される方、長距離で使用される方には、スペアチェーンを 用意される事をお勧めします。
- ●サイドバンドは、特に劣化、破損しやすい部品です。外見上、劣化、破損が確認できない場合でも、購入後3年が経過した場合は製品品番(FG○○)をご確認の上、お買上げ店にてご注文下さい。 ※品番によりサイドバンドの長さが異なります。

冬部の名称


本製品には、次のパーツが入っています。必ず確認下さい。

1	チェーン本体			装着説明書	1				1ペア
2	取扱説明書	1 部	4	サイドバンド	2	本	6	補修パーツ(トレッドチェーン/	1セット

※装着後における内容物の不足につきましては責任を負いかねます。

サイドチェーン用各2個/S字フック2個)

チェーン太保





パンドフック (品番により4~5個装着)

トレッドチェーン用 サイドチェーン用 S字フック











補修パーツ



初めて使用になるときは、事前にテスト競賞を行って下さい。 装着方法の確認と練習の為、事前に取り付け、取り外しを行って下さ UNO

装着の前に次の点に注意して下さい。

- ●スパイクタイヤ、オフロード専用タイヤ、LT (ライトトラック) 用 タイヤには装着出来ません。
- ●車はパーキングブレーキをかけ、MT車ではシフトレバーをニュート ラルに入れ、オートマチック車では、セレクトレバーを (P) 位置に入 れ、エンジンを停止させます。
- ●チェーンは必ず駆動輪(FF車は前輪、FR車は後輪、4WD車は各車 の取扱説明書を確認) に装着して下さい。
- ●装着前にチェーンを路面に並べてねじれが無いか必ず確認して下さ い。ねじれたままで装着しますと正しい使用状況下でもチェーンの 早期破損の原因となります。

1

使用眼度

各部刀名称

裝着方法

装着手順 FF車の場合

暖着 1

チェーンを路面に並べてねじれが無いか必ず確認して下さい。







装着方法

暖着2

チェーン本体を外側サイド チェーン(橙色)を手前に し、アウターフック(青 色)を右側にして、タイヤ 幅の中心に並べます。



震力 3

車を静かに右端から2~3 列目のトレッドチェーンの 上に移動し、チェーン本体 の左端をタイヤに巻いて下 さい。





使用眼度

各部八字称

装着方法

取り外し 法

保管方法

庇急修理

別付け代表 はこと 古の 上きはつ

暖着5



使用眼度

各部刀岩粒

裝着方法

取り外し 方 法

保管方法

庇急修理

通台表

こ か な 亡きは?

走行区

暖 6

トレッドチェーン全体が均一になるように修正し、イドリンド1本を外側サイドッツ(橙色)のバンドフッ(品番により4~5個技権の場合、サイドバンドは①→②→40・5の順に、また4個仕様の場合は対角線上(下均に掛けることが出来ます。






又、アウターフックを取り付けあまった外側サイドチェーンは、S字フックで外側サイドチェーンに掛け固定して下さい。

※S字フックは両輪の外側サイドチェーン先端(アウターフックと反対側) に各1ヶ付いており、補修パーツの中 にも2ヶ入っています。

FR車の場合

FR車の場合はAの所で、インナーフック、アウターフックをつけるようにすると作業がスムーズに行えます。 泥よけが邪魔になる場合はBの所での作業を行って下さい。



暖着7

車の前後の安全を確認し、ゆっくり車を移動して下さい。

タイヤにチェーンをなじませる為に装着後、必ず徐行 (本にて100mほど走行して下さい。走行後チェーン のフックやサイドバンドが全て確実に装着されて、且 つ車体に当たっていないか確認して下さい。もし、装着不具合が見ら

れた場合、取り外し、再度装着して下さい。

取り外し方法

TOME I

アウターフック (青色)を 路面に接地しないように車 を停車して下さい。



装着方法

取り外し2

サイドバンドを全て外して 下さい。



取り外し 法

取场外以3

先にアウターフック(青 色)、次にインナーフック の順でサイドチェーンより 外して下さい。





FF車はハンドルを切るとカンタンです。

安全上7. 注 意

使用肥度

各部八部

装着方法

取り外し 方 法

保管方法

応急修理

タイヤザイズ 適合表

그 시 참 스 글 남 ?

取り外し4

車の前後の安全を確認し、 ゆっくり車を移動して下さい。

い。 ※この時、車両にチェーン が引っ掛からない様に、 又、各フックをタイヤで踏 まないように注意して下さい。




チェーツの保管方法


使用後は融雪剤や泥などを水洗乾燥後、防錆油等を塗り乾燥した場所に保管して下さい。

応急修理

トレッドチェーンの応急修理

サイドチェーンの応急修理







チェーンが消耗し、切断した際には、付属補修パーツで図の様な応急修理をしてからご使用下さい。但し修理後は、時速10km以下、走行距離10km未満を限度に厳守下

さい。その際、他の箇所も点検し、使用限度(P.6参照)を超えている場合は使用を中止して下さい。使用限度を超えて走行されますとチェーンは切断します。

91	ヤサイ	ズ適合	表便冷	タイヤ共運	※は夏夕	イヤのみ)
品番インラ	121 × F	13インチ	1477 F	15インチ	1612 F	17インチシリーズ
FG10	155/70-12%	145/65-13				
FG11	145/80-12 165/70-12	135/80-13 155/60-13 155/65-13				
FG12		145/80-13 165/70-13* 175/60-13	155/65-14			
FG13		175/70-13%		165/55-15		
FG14		165/80-13	165/70-14 175/60-14 175/65-14 185/55-14 185/60-14	175/55-15		
FG15			165/80-14 175/70-14 185/65-14 195/60-14	175/60-15 175/65-15 185/55-15 185/60-15		
FG16			175/80-14* 185/70-14 195/65-14 195/70-14* 205/60-14	185/65-15	175/60-16 185/55-16 195/50-16	
FG17			185/80-14 205/70-14 215/65-14	175/80-15 195/65-15 205/55-15 205/60-15 205/65-15 225/50-15	195/55-16 205/50-16	
FG18			195/80-14	185/80-15 195/70-15 215/60-15	175/80-16 195/60-16 205/55-16 205/60-16 225/50-16	205/50-17 215/45-17
FG19				195/80-15 205/70-15 215/65-15 215/70-15 225/60-15	205/65-16 215/55-16 215/60-16 225/55-16	215/50-17
FG20					215/65-16 225/60-16	215/55-17 215/60-17 225/50-17
FG21				215/80-15	215/70-16 235/60-16	225/55-17 225/60-17

●適合サイズ以外のタイヤサイズにはご使用しないで下 さい。

●タイヤサイズの適合に際しては、タイヤの消耗度、空 気圧、ホイールのリム幅、タイヤの銘柄などによっても誤差が生じ てきますので、その際には販売店にご相談下さい。

Attention

●スタッドレスタイヤに関しましても、基本的には適合表と同様になります。(但し、タイヤ接地面のブロック形状(溝幅が大きく深い場合)によっては、機能を十分に発揮できない場合がありますので、十分に注意して使用して頂く必要が有ります。)

安全上仍

使用眼度

各部刀名称

装着方法

取り外し方法

保管方法

応急修理

タイサイズ 適合表

こんなさきは?

Z*M*ARZEIR?

取付けがうまくいかない場合

接着方法	
X L Ø L L	

現 象 考えられる原因 対処の仕方 チェーンの引っ張りが不十分タイヤの内側へ充分落とし込む 内側フックが 接続できない 装 チェーンがねじれている。チェーンを取り外し、ねじれを修正 チェーンの引き出し方が不十分 チェーンをタイヤの外側へ強く引き出す 外側フックが 着 チェーンのかかりが不均等
チェーンのかかりを均等に修正する 接続できない チェーンがねじれている。チェーンを取り外し、ねじれを修正 チェーンの引き出し方が不均一 タイヤを回転させ、タイヤの外側に寄って 時 取付け状態が いる箇所は内側に押し戻し、タイヤの内側 に寄っている箇所は外側に引き出す チェーンの接地面がずれている 不 均 (直らない場合は最初からやり直す) ※適合サイズ違いも原因のひとつになりますのでご注意下さい。

キ行内マの様か関党を成じたに

(正行中での様な異常を感じたら)							
	現 象	考えられる原因	対処の仕方				
		適性スピード (30km/h以下) を越えて走行した	適性スピード (30km/h以下) を厳守する				
20.000	異常音がする (接触音)	クリアランス (空間) が不十分	特に狭いほど、速度を十分に落とす				
走行		チェーンにたるみがある	アウターフック(青色) を再度詰めて取り付ける サイドバンドの劣化が考 えられる為、交換する				
時	チェーンが はずれる、	厳守事項(空転、急ブレーキ、急ハンド ル、急発進、急加速)を守らなかった	厳守事項を必ず守る 空転は極力避ける				
		適性スピード(30km/h以下)を越えて走行した					
		荒れた路面、段差などを無理に走行した	悪路での走行は避ける				
		装着状態が不十分なまま走行した	装着状態を完全にする				
	チェーンが切れた場合、必要な応急修理(P.12参照)を行い、別の箇所に も異常がないかの確認を行なって下さい。応急修理が不可能な場合や、別の						

筒所が使用限度(P.6参照)を超えている場合は使用を中止して下さい。

こんな 亡きは?

※適合サイズ違いも原因のひとつになりますのでご注意下さい。

雪道走行のポイツト

タイヤチェーンの破損は主に「空転」「装着の不備」「30km/h 以上での走行」「急ブレーキ」が原因です。無理をせず、チェ ーンにやさしい運転操作を心がけて使用して下さい。

◎ 1 / 悪条件の路面状態

新雪やシャーベット状の路面又は凍結路では引っ掛かりが少なく、タイヤチェーンのスパイク効果が薄れ、大変滑りやすくなります。低い速度で慎重に走行して下さい。



2 発 進

発進はMT車では半クラッチを長めに、 AT車ではクリーピング(アクセルを踏まないで動く状態)を使用すると空転せずに安全に発進出来ます。

路面状態によっては自分でも気が付か ない内に空転している事がありますの で十分注意して下さい。



93 坂 道

坂道での発進時は、もっとも空転 しやすくなります。空転させると 本来のチェーン性能が発揮されな いばかりか、破損の原因となりま すので、平地での発進時と同様に アクセルを踏みすぎない様ゆっく



り車を動かし、動きだしたら一定の速度で登坂させて下さい。

安全上仍 注 意

使用服度

各部刀名称

装着方法

取り外し方法

保管方法

加急修理

タイヤサイズ 適合表

こ ん な 亡きは?


走 行 のポイント

雪道では制動力が低下します。チ ェーンを装着していても車間距離 は十分に保って走行して下さい。 制動時にはエンジンブレーキを併 用し、ペダル操作は慎重にポンピ ング(踏む→離す)を行い、ブレ ーキロックは避けて下さい。




特にFR車及び後輪にチェーンを装着する4WD車では前輪が大変滑り やすくなります。

ABSは急ブレーキや滑りやすい路面で ブレーキを踏んだ時にロックを防止 し、制動力及び車体姿勢を維持する装 置です。







- ※ 仕様及び外観は品質改良の為、予告なく変更することがあります。
- ▲製品は日本で企画開発され中国で製造しております。

Empire Motor Co., Ltd.

本社:〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-23-1 お客様 00120-557-770

※12:00~13:00を除く URL http://www.empire.co.jp/